

配置在SPA122的Web访问访问管理

客观

Web访问访问管理页定位允许您配置能力通过互联网远程访问SPA122的Web配置工具。此配置为用户提供Web和远程访问工具有访问不同的选项。Web访问访问管理控制可用的访问允许Web资源。

此条款目标将解释如何配置在SPA122的Web访问访问管理。

可适用的设备

- SPA122

软件版本

- 1.3.2 (014)

Web访问访问管理配置

步骤1. 登录到电话适配器配置工具并且选择Administration>Management > Web访问访问管理。Web访问访问管理页打开：

Web Access Management

Web Access

Admin Access: Enabled Disabled

Web Utility Access: HTTP HTTPS

Remote Access

Remote Management: Enabled Disabled

Web Utility Access: HTTP HTTPS

Remote Upgrade: Enabled Disabled

Allowed Remote IP Address: Any IP Address

192 . 168 . 1 . 1 to 10

Remote Management Port:

步骤2. 点击启用对enable (event) Admin访问的Web访问访问管理或点击失效禁用Admin访问的Web访问访问管理。当他们被联系到在SPA122时的局域网端口这允许管理员访问电话适配器配置工具。

警告：如果Admin访问和远程管理是失效的，则admin不能访问Web配置工具，除非设备是出厂重置。

第3步：在Web工具访问字段，请检查您希望使用访问电话适配器配置工具的方法。

- HTTP —超文本传输协议(HTTP)用于访问信息并且通过互联网分配它使用服务器和主机建立的连接。
- HTTPS —安全超文本的传输协议(HTTPS)也用于访问和分配信息通过互联网，但是与安全层的优点。

步骤4.点击**启用**对enable (event)远程访问或者点击**失效**禁用远程访问。如果选择了**失效**，请跳到第**9步**。远程访问允许您从在SPA122的广域网端的设备访问电话适配器配置工具。

Note:如果不如此已经执行，您将必须更改管理员密码到enable (event)远程访问由于安全目的，如果密码仍然设置作为默认值。参考条款**配置在SPA100系列电话适配器的用户帐户设置更改密码**。

步骤5.点击标准协议的安全协议的**HTTP**或**HTTPS**定义使用的方法访问电话适配器配置工具。默认值是**HTTP**。

步骤6.点击**启用**对enable (event)远程升级或者点击**失效**禁用远程升级。如果能够的话，远程升级允许在模拟电话适配器的固件升级从在SPA122的广域网端的一个设备。当您被联络到从LAN时的SPA122您能只更改此设置。

步骤7.点击**所有IP Address**单选按钮允许任何远程IP地址配置SPA122。直接地在所有IP Address单选按钮之下点击单选按钮只允许单个IP地址或地址范围远程访问SPA122。输入IP地址或范围在相应域。

步骤8.在Port字段的远程管理里输入远程管理的所需的端口编号。当您输入广域网IP地址您的Web浏览器时，端口号需要包括。例如，如果您的SPA122有203.0.113.50的一个广域网IP地址和一个远程管理端口80，您会进入：<http://203.0.113.40:80>到Web浏览器里。

步骤9.点击**提交**保存配置。