

配置在WAP551和WAP561接入点的IPv4设置

客观

IP地址可以分配用两种方式，通过动态主机配置协议(DHCP)或由手工的静态路由。默认情况下，在WAP551的DHCP客户端或WAP561为网络信息自动地请求。在没有在网络的一个DHCP服务器时，它使用默认IP。在必须禁用DHCP客户端和手工分配IP地址和其他网络信息情况下，您能也选择使用静态IP地址。您能配置IPv4设置做这样变动。

本文目标将显示您如何配置在WAP551和WAP561接入点的IPv4设置。

可适用的设备

- WAP551
- WAP561

软件版本

- 1.0.4.2

由动态主机配置协议(DHCP)的自动IPv4设置

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择LAN > VLAN和IPv4设置。VLAN和IPv4地址页打开：

VLAN and IPv4 Address

Global Settings

MAC Address: 64:AE:0C:F0:AA:40

Untagged VLAN: Enable

Untagged VLAN ID: (Range: 1 - 4094, Default: 1)

Management VLAN ID: (Range: 1 - 4094, Default: 1)

IPv4 Settings

Connection Type: DHCP
 Static IP

Static IP Address: . . .

Subnet Mask: . . .

Default Gateway: . . .

Domain Name Servers: Dynamic
 Manual

. . .

. . .

Step 2.在IPv4设置下，请点击在连接类型字段的DHCP单选按钮。此enable (event)自动地获得本地IP地址、子网掩码和默认网关领域的值的无线应用协议(WAP)从DHCP服务器。

步骤3.点击在域名服务器字段的期望单选按钮。

- 动态—获取从一个DHCP服务器的主要的和辅助DNS服务器地址在LAN。
- 手工—手工配置一个或更多DNS服务器地址。输入两个IP地址在跟随的文本框。第二个地址是可选的。

步骤4.点击“Save”保存设置。

静态IPv4设置

Note:如果选择执行上述DHCP配置，请勿配置下述的手动配置。仅一个这些配置是需要的。

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择LAN > VLAN和IPv4设置。VLAN和IPv4地址页打开：

VLAN and IPv4 Address

Global Settings

MAC Address: 64:AE:0C:F0:B5:80

Untagged VLAN: Enable

Untagged VLAN ID: (Range: 1 - 4094, Default: 1)

Management VLAN ID: (Range: 1 - 4094, Default: 1)

IPv4 Settings

Connection Type: DHCP
 Static IP

Static IP Address: . . .

Subnet Mask: . . .

Default Gateway: . . .

Domain Name Servers: Dynamic
 Manual

Step 2. 在 IPv4 设置下，请点击在连接类型字段的 **静态IP**。这要求您手工分配 IP 地址到接入点。

步骤3. 输入接入点的一个 IP 地址在 **静态IP地址** 字段。此 IP 地址应该是唯一为此网络。

步骤4. 输入网络的子网掩码在 **子网掩码** 字段。默认掩码是 255.255.255.0。

步骤5. 输入默认网关 IP 地址在 **默认网关** 领域。默认网关是连接网络到一个外部网络的路由器，类似互联网。当信息包的目的地 IP 地址不知道时，通常被发送到默认网关。

IPv4 Settings

Connection Type: DHCP
 Static IP

Static IP Address: . . .

Subnet Mask: . . .

Default Gateway: . . .

Domain Name Servers: Dynamic
 Manual

. . .

. . .

步骤6. 手工输入域名系统(DNS)服务器的 IP 地址在 **域名服务器** 字段。互联网服务提供商(ISP)典型地提供此地址。第二个 DNS 服务器 IP 地址是可选的。

步骤7.点击“**Save**”保存设置。