

# 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[错误是什么意思？](#)

[我怎样把错误去掉？？](#)

[相关信息](#)

## 简介

当SIU无法适当地接收流入的信元时，串行接口单元(SIU)相位误差已登录。特别是，串行数据中当寻找帧同步模式(FAP)时SIU被计时并且放弃直到下个帧周期。

## 先决条件

### 要求

本文档没有任何特定的要求。

### 使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

### 规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## 错误是什么意思？

当没有其他数据联机时，SIU总是发送和接收，并且发送空BFrame。当SIU相位误差出现，时空Bframe或数据帧也许已经丢弃了，因此也许阻碍流量。

## 我怎样把错误去掉？？

他们是在点到点数据路径的错误，因此他们适合到调试一般类别。

## 相关信息

- [广域网交换产品新的名称和颜色指南](#)

- [下载-广域网交换软件\(注册用户\)](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)