

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[错误是什么意思？](#)

[如何能做他们是离开？](#)

[相关信息](#)

简介

Rx FIFO (first-in-first-out)同步错误表明BIF-RX FIFO使用的接收巡回离开与帧开始的同步或彼此。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

错误是什么意思？

这些错误意味两帧丢弃。然而，那些帧不一定包含所有用户数据(很可能，这些帧是叫作空BFrame的补白)。当这些错误偶尔时地出现，错误计数。如果错误太经常发生，硬件错误生成，因为电路故障能导致他们。

如何能做他们是离开？

确保您使用最新的固件。如果错误继续，请替换卡。

相关信息

- [广域网交换产品新的名称和颜色指南](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)