

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[带来联机的节点](#)

[相关信息](#)

简介

本文描述从一个来自启动装载程序的BPX/IGX/IPX联机的处理器的步骤。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

带来联机的节点

如果使用了一 **clrallcnf** 命令，清除配置，节点在启动装载程序模式安置，因为不知道软件的哪个版本装载。完成以下步骤带来节点联机从启动装载程序模式。

注意：您必须是在节点的控制台端口。

1. 请使用 **dspcc a** 命令来显示在激活处理器的编码版本运行。Cisco Rev: ERP
Detailed Card Display for NPC in slot 2 Status: Active Revision: ERPROM Id:
9.3.45 RAM Id: 9.3.45 BRAM Id: BRAM Flag: Flash EEPROMs: Standard Installed
Last Command: **dspcc a**
2. 请使用 **setrev p** 命令的 **xx.xx.xx** 告诉软件运行的什么编码版本。Cisco Rev: ERP
Detailed Card Display for NPC in slot 2 Status: Active Revision: ERPROM Id:
9.3.45 RAM Id: 9.3.45 BRAM Id: BRAM Flag: Flash EEPROMs: Standard Installed
Last Command: **setrev 9.3.45 p** 消息的显示和节点重新启动。

相关信息

- [广域网交换产品新的名称和颜色指南](#)

- [下载-广域网交换软件\(注册用户\)](#)
- [技术支持 - Cisco Systems](#)