

# 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[Software Error 364](#)

[相关信息](#)

## [简介](#)

本文解释Software Error 364。此错误可能出现在IPX、IGX或者BPX交换机上。

## [先决条件](#)

### [要求](#)

本文档没有任何特定的要求。

### [使用的组件](#)

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

### [规则](#)

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## [Software Error 364](#)

软件错误(swerr) 364被记录，当连接路由中继时，并且连接负载设备从中继删除。这导致负值。错误是由于一个在已登录它的节点的不正确的加载视图造成的。

swerr数据域指示一致不的节点和中继与，因为此示例显示：

发出dspload命令在记录错误和节点在冲突显示负载不一致的节点的中继的。

## [相关信息](#)

- [广域网交换产品新的名称和颜色指南](#)
- [广域网交换软件\(仅限注册用户\)](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)