

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[IPX FRP硬件错误](#)

[相关信息](#)

简介

当异常情况出现时，Cisco广域网交换卡和模块记录错误代码。交换机卡错误是由在底部的一个CD符号的交换机命令行界面(CLI)屏幕显示给用户。您能使用 `dspsderrs` 命令显示错误列表。将根据访问级别显示错误。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

IPX FRP硬件错误

在此部分的此列表是IPX帧中继填充卡德(FRP)硬件错误的一参考被提交至strataCom级别。StrataCom级别错误只服务有意义。您也许不发现列出的所有错误。

相关信息

- [广域网交换产品新的名称和颜色指南](#)
- [下载-广域网交换软件\(注册用户\)](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)