

目录

简介

[如何更改SPA2100的LAN IP地址？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。

Q. [如何更改SPA2100的LAN IP地址？](#)

A.

有广播192.168.0.x的IP地址的路由器。您知道是否有一，如果PC连接直接地对路由器获得192.168.0.x的IP地址。更改SPA2100 LAN IP地址是必要避免在SPA2100和路由器之间的IP冲突。

更改SPA2100的LAN IP地址

步骤 1：

访问SPA2100基于Web的接口。对于说明，单击？[此处](#)。

步骤 2：

当SPA2100基于Web的接口出现时，请点击**Admin洛金**然后**提前**。



注意：对SPA2100 Admin洛金先进的页的访问不要求密码。SPA2100获取的单元由于安全原因，虽然ITSPs，然而，通常密码保护的。这拒绝对**Admin洛金**的访问，并且拒绝更改已应用对现有语音配置。如果单元从分销商采购，可以恢复到默认设置通过使用IVR重置的出厂。对于IVR说明，单击？[此处](#)。(请对"SPA2100 IVR菜单的超链接".)

步骤 3：

单击**设置的LAN**并且输入"192.168.1.0"在**LAN IP地址**字段。

Router	Voice	
Status	Wan Setup	Lan Setup Application
User Login basic advanced		
LAN Network Settings		
LAN IP Address:	<input type="text" value="192.168.1.0"/>	LAN IP Netmask: <input type="text" value="255.255.255.0"/>
Enable DHCP Server:	<input type="text" value="yes"/>	DHCP Lease Time: <input type="text" value="24"/> Hours
DHCP Client Starting IP Address:	<input type="text" value=""/>	Number of Client IP Addresses: <input type="text" value="50"/>

Enter "192.168.1.0"
on the **LAN IP
Address** field.

步骤 4 :

单击 。

注意 : SPA在应用更改以后将重新启动。访问SPA2100设置页使用您输入的新的IP地址。

??

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)