

配置在SPA9000上的Night Time AA

目录

[简介](#)

[如何在 SPA9000 上配置夜间自动总机？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

Q. [如何在 SPA9000 上配置夜间自动总机？](#)

A.

文本将向您介绍如何在 SPA9000 上配置夜间自动总机 (AA)。

配置在SPA9000上的Night Time AA

步骤 1：

请按照《自动总机快速安装指南》设置夜间自动总机 (AA)。

步骤 2：

访问SPA9000基于Web的设置页。如需指导，请点击[这里](#)。

步骤 3：

当显示基于网络的设置页时，请点击 **Admin Login**，然后点击 **advanced**。

步骤 4：

点击 **Voice**，然后点击 **SIP**。

步骤 5：

将 **Day Time** 改为用户首选的时间，其中：

start=hh:mm:ss; end=hh:mm:ss

(hh 表示小时，mm 表示分钟，ss 表示秒钟)

例如，start=9:0:0;end=17:0:0 表示开始时间为上午 9 点，结束时间为下午 5 点。其余时间 (下午 5 点到上午 9 点) 视为夜间时间。

步骤 6：

单击。

步骤 7：

点击 **Line 1**，然后查找 **Contact list** 并输入“aa”

步骤 8:

单击。

步骤 9 :

单击 **Regional**。

步骤 10 :

将 **Time Zone** 更改为 GMT +08:00 (这相当于菲律宾时间)。IP 电话将自动重新启动并且获取同一时区。

步骤 11 :

单击 **Info**。

步骤 12 :

检查当前 **AA**。

步骤 13 :

单击。

[相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)