

目录

[简介](#)

[如何拨号Codian IP GW ?](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真IP GW 3510关连。

Q. 如何拨号Codian IP GW ?

A. 根据IP网关如何配置，有一定数量的不同的方式拨号IP网关和通过IP网关呼叫终端或其他服务。

拨号由IP地址的IP网关

使用其IP地址，根据单元的配置，您也许允许拨号IP网关。您将连接给Auto Attendant菜单或操作员。

拨号IP网关由E.164请编号或加前缀

根据单元的配置，您也许允许拨号E.164号码或前缀。在此方案，为了H.323呼叫方将有网守，并且为SIP呼叫方将有管理员。

根据您的单元的配置，拨号E.164编号也许联络您到Auto Attendant菜单或操作员;它可能也联络您直接地到终端，视频会议或到在网络的另一服务。

拨号由IP地址和分机

根据您的单元的配置，您也许允许拨号IP地址的组合或域名和E.164编号或者分机。根据您的单元的配置，拨号IP地址和E.164编号(或分机的)组合也许联络您到Auto Attendant菜单或操作员;它可能也联络您直接地到终端，视频会议或到在网络的另一服务。

- **SIP:**在拨号IP地址/域名和E.164的组合的SIP电话上请编号或分机，您将使用以下语法：
：<xxxx>@<例如IP gateway> IP地址/域名，拨号4545在IP网关用10.10.10.12的IP地址，您将拨号：4545@10.10.10.12
- **H.323**：关于如何拨号E.164编号和IP地址/域名的组合的信息参考您的终端文档。在一些终端，您能使用以下语法：<例如IP地址/域名>##<number>，拨号4545在与operator.uk.tandberg.com域名的IP网关，您将拨号：在其他终端的operator.uk.tandberg.com##4545，您也许能使用以下synax：<xxxx>@<网真Product> IP地址/域名

使用Auto Attendant

根据您的单元的配置，当您连接对IP网关时您也许发现是公认的Auto Attendant一个筛选菜单。Auto Attendant能提交您与一系列的选项。这些选项能包括能力拨号号码，查看视频，做从通讯簿的一选择和与操作员谈话。

您能使用远端的摄像机控制(FECC)或双音频多频率(DTMF)音导航Auto Attendant。DTMF是导航的Auto Attendant默认机制;要启用FECC，参考您的终端的文档。

请使用导航键通过菜单选项移动：

- 对于FECC，请启用在您的终端的FECC并且请用上，下来，被留下的和正确的密钥
- 对于DTMF音，请使用对应于菜单项您需要的数字键

拨号在Auto Attendant

根据您的单元(见上)的配置，您也许允许拨号在Auto Attendant的E.164号码：拨号号码并且按#。

您也许允许拨号在Auto Attendant的IP地址。如果那样，请使用关键填充位输入地址，替换小点与星形(星号)。当您进入IP地址的第三星号，IP网关认为IP地址被输入和自动地转换星形对小点。切记按# (镑/哈希)，当您完成键入IP地址时。

如果允许拨号与扩展的IP地址，您能接下来拨号扩展：输入IP地址(替换小点与星形)，并且添附与分机号(星号)的IP地址跟随的两星形然后按# (镑/哈希)。

例如对拨号在10.2.11.12的分机654，请拨号：

10*2*11*12**654#

注意，这样，您也许也能连接到在MCU的会议。例如通过拨号一个会议的ID跟随的MCU的IP地址在该MCU的。例如拨号到与ID的会议：1234在MCU用IP地址：10.12.136.12，拨号：

10*12*136*12**1234#

使用通讯簿

当您选择使用通讯簿作为方法找到您要谈话的人，您将使用编号键盘(或远端的摄像机控制)从可用的条目挑选。那里有在多个页的多个条目，请使用以下键盘控制在通讯簿附近导航：

- # (哈希镑)去Next页
- * (星号/星号)返回到上一页
- (零)返回的0对通讯簿菜单的顶部

搜索在通讯簿：

1. 请使用编号键盘选择您需要的通讯簿。
2. 搜索通讯簿的Press1：您能搜索通讯簿使用‘多点击文本项模式’。这意味着您必须多次按键访问字母列表在该密钥的。例如，按"2"密钥一次显示"a"，两次显示"b"，并且三次显示"c"。要输入空间，请使用'1'密钥。多点击文本项模式是搜索的通讯簿默认方法您能也使用‘预测文本项模式’。这意味着对于在您搜索的名称的每个字母，您按编号与字母相应，只要名称在通讯簿存在，IP网关将查找条目。当曾经预测文本项模式时，您必须留出所有标点和空间；例如，John Smith是564676484
3. 当您找到您想要的通讯簿项时，请按0访问DTMF选择模式然后按对应于选项您需要的编号。

拨号操作员

根据单元的配置，也许有您能谈的操作员。操作员有能力转移您的呼叫请求您。可能有奎克拨号路由到连接对操作员，并且操作员也许是在Auto Attendant的一个选项。

使用播放控制，当您观看在IP网关的一个视频

根据单元的配置，您也许能选择视频观看。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)