

# 如何在本地时区设置VCS显示时期？

## 目录

### [简介](#)

### [如何在本地时区设置VCS显示时期？](#)

### [相关信息](#)

## 简介

此条款与思科网真视频通信服务器Expressway关连。

### Q. 如何在本地时区设置VCS显示时期？

A. 为了VCS能显示根据本地时区的时期，您必须：

1. 配置与Ntp server ([系统配置 > NTP > Ntp server](#))的详细信息的VCS
2. 设置VCS的([系统配置 > NTP > 时间区域](#))本地时区

Ntp server提供VCS UTC时间。VCS然后花费UTC时间并且由选定时间区域指定的几小时数量抵消做本地时间。一旦设置，VCS将使用在Web UI中的本地时区和设置在事件日志的每条线路的开始出现的时间戳。

如果不配置与Ntp server的详细信息的VCS，将显示根据其操作系统的时期。

## 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)