

# 如何配置VCS工作在呼叫路由的模式？

## 目录

### [简介](#)

[如何配置VCS工作在呼叫路由的模式？](#)

[相关信息](#)

## 简介

此条款与思科网真视频通信服务器Expressway关连。

### Q. 如何配置VCS工作在呼叫路由的模式？

A. 这取决于在VCS的软件版本。

#### 软件版本X4.0或以上

VCS有两个选项可得到从呼叫路由的模式设置(VCS Configuration>呼叫)：

- 总是：VCS永远将路由呼叫信令
  - 最佳：若可能，VCS从呼叫信令路径将删除，可能含义呼叫不消耗呼叫许可证
- 默认总是。

#### 软件版本X3.1或前

VCS在呼叫路由的模式永远将运作，即永远将采取呼叫信令。这不是可配置选项。

## 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)