

# 使用H.323终端的E.164编号，我要能呼叫从我的SIP终端的一个H.323终端。如何配置终端或VCS启用此？

## 目录

### [简介](#)

[使用H.323终端的E.164编号，我要能呼叫从我的SIP终端的一个H.323终端。如何配置终端或VCS启用此？](#)

### [相关信息](#)

## 简介

此条款与思科网真视频通信服务器Expressway和思科网真Movi产品关连。

### Q. 使用H.323终端的E.164编号，我要能呼叫从我的SIP终端的H.323终端。如何配置终端或VCS启用此？

A. 为了SIP的终端和H.323的终端能互相通信，必须有在将相互作用在两份协议之间的呼叫的呼叫路由的VCS。

即SIP终端能只做呼叫以URIs的形式- name@domain。如果不指定域，SIP终端将自动添附其自己的域到您拨号的号码。因此，如果拨号123从SIP终端，将放置搜索123@domain的。如果您的H.323终端注册作为123，则VCS不能找出别名123@domain。

解决方案是对：

1. 保证所有您的终端，H.323和SIP，向一别名登记以形式name@domain。
2. 创建在以nnn@domain的形式，剥离@domain部分那些的别名URIs是的VCS的一次PRE搜索转换。关于如何配置转换的信息，参考呼叫处理>搜索并且变换VCS管理员指南的部分。

## 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)