

Unity Connection FAQ : 如何重置PIMG/TIMG对工厂默认值？

Contents

[Introduction](#)

[如何重置PIMG/TIMG对工厂默认值？](#)

[Related Information](#)

Introduction

本文描述如何重置PBX IP媒体网关(PIMG)/T1媒体网关(TIMG)对工厂默认值。

如何重置PIMG/TIMG对工厂默认值？

通常您也许发现它必要重置PIMG/TIMG到工厂默认值。一个原因可能是您接受了更换PIMG，并且默认IP地址不似乎允许您到单元。

重置网关的进程显示得这里。这些步骤从Dialogics进程采取了，并且实际文档的链路在Dialogics网站在本文相关信息部分列出。

为了重置网关到工厂默认值用串行端口，请完成这些步骤：

1. 连接WINDOWS PC的超级终端。如果您的Unity Connection有2 COM端口，请使用第二个端口为了完成此程序。
2. COM端口的波特率下面是列出的。如果安排您的单元的2 COM端口使用第二个端口，切记。

COM1

波特率= 38400

结束位= 1

数据位= 8

奇偶校验=无

流控制=无

COM2

波特率= 115200

结束位= 1

数据幼体= 8

奇偶校验=无

流控制=无

3. 连接到网关通过串行端口用一条无调制解调器线缆。请按Enter，直到PIMG>提示出现。
4. 在提示，请输入**重置**并且按Enter。

5. 当您请求验证您的请求时，请进入**是或否**并且按Enter。您必须键入全部的词‘是’否则重置不会被执行。

在您的网关的设置当前被重置对工厂默认值。在重置以后，网关IP地址是**10.12.13.74**，用户名是**admin**，并且密码是**lpodAdmin** (区分大小写!)。您能这时重新启动您的网关和重新配置它当必要时。

Related Information

- [如何重置DMG 1000/2000到工厂默认值](#)
- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)

Note:为了查看[如何重置DMG 1000/2000到](#)您需要创建配置文件的[工厂默认值](#)，在您点击链路签到后。