

AS6000系列媒体处理器FAQ

目录

[简介](#)

[如何设置大三角帆的6000以太网端口？](#)

[大三角帆支持多少输出流6000？](#)

[在哪里查找在大三角帆6000的UDP工具？](#)

[相关信息](#)

简介

本文包含关于Cisco AS6000 Series Media Processor (以前大三角帆6000)的常见问题。

Q. 如何设置大三角帆的6000以太网端口？

A. 连接将使用管理您的在其中一个的大三角帆编码器可用的管理以太网端口的网络的电缆。请使用一Cat. 5 (或请改善)以太网电缆。并且，请连接IP的电缆被输入对您的大三角帆编码器对任何一个输入端口。记住大三角帆只检测在Input1的输入。您可以也连接一附属输入的第二个电缆。提供两个输出端口，但是任何端口可能用于输出。除非首选的适配器在TS输出页，指定TS输出将默认为Output1，然后Output2。

Q. 大三角帆支持多少输出流6000？

A. S6000能够输出每条输入通道8数据流。例如，用2条输入通道输出总共16数据流是可能的。记住这可能由CPU使用情况限制条件。

Q. 在哪里查找在大三角帆6000的UDP工具？

A. UDP工具安装作为在6000的一个诊断。如果您对编码器的远程桌面和去start>all programs>inlettechnologies>inlet Spinnaker>diag。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)