

# DCM在千兆以太网端口的autoneg设置

## 目录

### [简介](#)

Q. [应该设在思科DCM输入输出板千兆以太网端口的自动协商设置到开/关？](#)

A. [开/关设置取决于使用SFP \(可插入的小的尺寸\)的种类。](#)

[可能的问题，当设置铜SFP的自动协商设置对OFF时](#)

## 简介

Q. 应该设在思科DCM输入输出板千兆以太网端口的自动协商设置到开/关？

A. 开/关设置取决于使用SFP (可插入的小的尺寸)的种类。

- 当曾经电SFP时：总是请打开自动协商
- 当曾经光学SFP时：跟随合作伙伴(交换机)的配置

设置在IO卡可以更改Interface Configuration页Cisco DCM图形用户界面。

Auto Negotiation	On	Off
Filtering	IP Only	IP Only
Active	Yes	No

## 可能的问题，当设置铜SFP的自动协商设置对OFF时

当自动协商设置是在电SFP时的启用的OFF以下问题可能出现：

- 没检测的链路丢失。
- 流终止在DCM的升级的以后。
- 流终止在DCM的重新启动的以后。