

在千兆以太网端口的DCM自动协商设置

目录

[简介](#)

[应该设在思科DCM输入输出板千兆以太网端口的自动协商设置到开/关？](#)

[问题](#)

简介

本文描述如何配置在思科数字内容管理器(DCM)输入输出板的自动协商，并且千兆以太网端口如何与Small Form-Factor Pluggable (SFP)种类涉及。

应该设在思科DCM输入输出板千兆以太网端口的自动协商设置到开/关？

开/关设置取决于是在使用中的SFP的种类。参考此：

- 当您使用电SFP -总是时请打开自动协商。
- 当您使用光学SFP -时请跟随合作伙伴(交换机)的配置。

设置在I/O卡可以更改Interface Configuration页Cisco DCM GUI如镜像所显示。

Auto Negotiation	On	Off
Filtering	IP Only	IP Only
Active	Yes	No

问题

当自动协商设置是在电SFP时的启用的OFF这些问题能出现：

- 没检测的链路丢失。
- 放出在DCM的升级的以后终止。
- 放出在DCM的重新启动的以后终止。