

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[配置 ATA 186](#)

[初始设置 IP 连接](#)

[IP 连接问题故障排除以及 VLAN 注意事项](#)

[通过 IVR 配置 Cisco ATA 186](#)

[通过 Web 服务器配置 ATA 186](#)

[通过 TFTP 服务器配置 ATA 186](#)

[密码保护](#)

[设置 Cisco ATA 186 用于收集调试信息](#)

[升级软件](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

[相关信息](#)

[简介](#)

Cisco 模拟电话适配器 (ATA) 186 是一台手机对以太网的适配器，它将普通的模拟电话连接到基于 IP 的电话网络。Cisco ATA 186 有两个语音端口，专用于支持传统模拟按键式电话。不同于常规的外部交换站 (FXS) 端口，这些端口无法连接 PBX，因为 Cisco ATA 186 不能在这些端口上发出数字。只要配置不同的电话号码，两个语音端口可以同时使用。

本文档将指导您在对 Cisco ATA 使用 H.323/SIP/SCCP 镜像时逐步完成 Cisco ATA 186 的初始设置。请参阅[相关信息](#)