

Cius出厂重置技术说明

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[步骤](#)

[相关信息](#)

简介

本文描述如何送回思科Cius到出厂重置。

[先决条件](#)

[要求](#)

本文档没有任何特定的要求。

[使用的组件](#)

本文档中的信息根据思科Cius (任何硬件版本)。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始 (默认) 配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

[规则](#)

有关文档规则的信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

步骤

此步骤描述如何重置Cius到工厂默认设置。

Note:此步骤是发生的同一进程，当您选择在Cius重置的出厂在保密性设置下。

完成这些步骤为了重置Cius：

1. 按并且拖延**电源按钮** 为了停电Cius。
2. 再按**电源按钮**为了启动Cius。
3. 当Cius启动时，请按并且拿着**上一步** 和**菜单按钮**。
4. 查看红色指示灯在前面摄像头旁边。当LED闪烁，发布**上一步** 和**菜单按钮**。
5. 交替地请按**音量** 和**音量下来按钮**三次(+ - + - + -)在十秒以内。

Note:如果**音量上**和**音量下来按钮**没有按在十秒以内，出厂重置过程中止。

一旦LED停止闪烁，并且Cius重置，Cius重新启动和设置助理出现：

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)