

# 如何安装Nortel Symposium软件激活Cisco ICM Peripheral Interface Manager

## Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Components Used](#)

[Conventions](#)

[安装](#)

[Related Information](#)

## [Introduction](#)

本文解释如何在Cisco外围网关(PG)上安装Nortel Symposium软件为了激活外围设备接口管理器(PIM)。在您在PG上后，安装了Cisco智能联络管理(ICM)软件请遵从这些指令。

## [Prerequisites](#)

### [Requirements](#)

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco ICM
- 微软视窗注册

### [Components Used](#)

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 仅Cisco ICM版本4.6.2
- Nortel Symposium SCCS版本1.5

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

**Note:** 这些指令仅是为Symposium呼叫中心版本1.5。

### [Conventions](#)

Refer to [Cisco Technical Tips Conventions](#) for more information on document conventions.

## 安装

完成这些步骤：

1. 创建在PG的此目录：`C:\Nortel\Client\EN\Bin`
2. 复制这两个文件到新目录从Nortel CD：`Nbnmsrvc.exe`和`NICOMS`
3. 在控制面板中，请双击**开放式系统**。
4. 在系统环境变量，请选择**路径**。
5. 添加`C:\Nortel\Client\EN\Bin`到在**值**机箱的字符串。
6. 点击**集**。
7. 单击 **Ok**。
8. 从**Start菜单**，请点击**运行**。
9. 键入`regedit`，并且点击**OK**键打开注册。
10. 添加`HKEY_LOCAL_MACHINE \\Nortel \\NINAMESERVER条目。`
11. 创建在此表里列出的子键：
12. 从在新目录的prompt命令，请运行`NICOMS_1.exe`。检查错误代码和错误信息在注册。他们必须返回值为0和好!!分别指示成功的设置。
13. 开始ICM服务做PIM激活。

## Related Information

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)