

更改 VoIP 路由器的 LAN IP 地址

目录

[简介](#)

[如何更改我的思科小型企业 VoIP 路由器的 IP 地址？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

Q. [如何更改我的思科小型企业 VoIP 路由器的 IP 地址？](#)

A.

有时，为了避免 VoIP 路由器与其他网络设备之间出现 IP 地址冲突，需要更改路由器的 LAN IP 地址。有关说明，请完成本文档中所述的步骤。

更改路由器的 LAN IP 地址

完成以下步骤以更改路由器的 LAN IP 地址：

步骤 1：

访问路由器的基于Web的设置页。如需指导，请点击[这里](#)。

步骤 2：

当显示路由器基于网络的设置页时，查找 **Local IP Address** 并将其更改为“192.168.2.1”，以避免 IP 地址冲突。

步骤 3：

单击。

步骤 4：

更新计算机的IP地址。

注意：应用设置之后，路由器将重新启动。使用“192.168.2.1”（即 VoIP 路由器的新 IP 地址）访问路由器的设置页。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)