

检查在思科小型企业VoIP路由器的电话注册状态

目录

[简介](#)

[使用VoIP路由器的设置页，如何检查注册状态？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

Q. [使用VoIP路由器的设置页，如何检查注册状态？](#)

A.

关于您的互联网电话线路的语音屏幕显示信息。使用WRTP54G的基于Web的设置页，为了检查电话注册状态，请完成在本文的步骤。

使用思科小型企业VoIP路由器，检查电话注册状态

步骤 1：

访问路由器的基于Web的设置页。如需指导，请点击[这里](#)。

步骤 2：

当路由器的基于Web的设置页出版时，请点击**状态>Voice**。

步骤 3：

检查这些项目：

信息

设置的状态显示设备的提供状态。一个消息例如“成功的提供，失败的提供”可能出现。

Line1状态

注册状态显示电话号码和状态此互联网电话线路，因此您知道电话线路是否注册与Vonage。如果它没有注册，并且，如果状态表明注册失败，然后您应该注册它与Vonage。

Call1状态显示活动电话的状况。

如果使用呼叫等待以及流入电话的状况，**Call2状态**显示。

Line2状态

注册状态显示电话号码和状态此互联网电话线路，因此您知道电话线路是否注册与Vonage。如果它没有注册，并且，如果状态表明注册失败，然后您应该注册它与Vonage。

Call1状态显示活动电话的状况。

如果使用呼叫等待以及流入电话的状况，**Call2状态**显示。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)