

# 连接一台有线的计算机到思科小型企业VoIP路由器

---

## 目录

### [简介](#)

### [如何连接PC到思科小型企业VoIP路由器？](#)

### [相关信息](#)

## [简介](#)

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

### Q. [如何连接PC到思科小型企业VoIP路由器？](#)

A.

有线的PC是您直接地连接到路由器通过以太网电缆的计算机。有线的计算机需要有以太网适配器为了建立对您的路由器的连接。

**注意：**本文假设，另一个PC用路由器已经是联机。

#### 连接PC到路由器的局域网端口？

完成这些步骤为了连接PC到思科小型企业路由器的局域网端口：

采取以太网电缆并且连接它到计算机。采取该同样电缆另一端并且连接它到端口1，2，3或者4在路由器的上一步。

**注意：**在本例中我们将连接PC给波尔特3。

您应该当前能联机。

## [相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)