

在思科小型企业 VoIP 路由器上设置无线设置

目录

[简介](#)

[如何在思科小型企业 VOIP 路由器上设置无线设置？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

Q. [如何能在思科小型企业 VoIP 路由器上设置无线设置？](#)

A.

为了设置和改善您的无线网络信号，请更改您的无线网络名称 (SSID) 并/或尝试使用一个不同的信道。有关说明，请完成以下步骤：

更改您的路由器的 SSID 和信道

步骤 1：

访问路由器的基于Web的设置页。如需指导，请点击[这里](#)。

步骤 2：

当路由器的基于Web的设置页出现时，请点击**Wireless**。

步骤 3：

查找**无线网络名称 (SSID)**。如果其仍然设置为“linksys”，请将其更改为唯一的名称。然后点击**Save Settings**。

步骤 4：

更改 SSID 后，请尝试更换信道以避免干扰。首选信道为 **1、6 和 11**，因为这些信道被视为非重叠信道。

步骤 5：

单击。

[相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)