

设置无绳的互联网电话工具包

目录

[简介](#)

[如何能设置CIT200 ?](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。

Q. [如何能设置CIT200 ?](#)

A.

Linksys无绳的互联网电话工具包通过Skype提供您一般电话的所有功能。您将获得一个无绳电话和所有其功能的便利，加上您从Skype有在您的PC，不用附加您的计算机的优质语音接收。

要设置CIT200，您需要执行这些步骤：

 下载Skype Software

 下载CIT200驱动程序

 安装CIT200潜水员

设置无绳的互联网电话工具包

下载Skype软件

步骤 1：

在<http://skype.com/download>的下载Skype。

步骤 2：

安装在计算机的Skype软件。关于说明，参考Skype文档。

下载CIT200驱动程序

步骤 1：

下载CIT200的最新的驱动程序联机。要去Linksys下载[页，请点击此处](#)。选择此产品的型号您无绳的互联网电话工具包，然后下载。

步骤 2：

点击[驱动程序](#)去下载驱动程序页。

??

步骤 3 :

点击下载下载最新的驱动程序文件。

步骤 4 :

如果用Windows XP服务包2 (SP2)和Internet Explorer，在您的浏览器信息柱状图也许发现一个“上推阻止”消息。点击柱状图并且选择临时地允许弹出窗口，然后再单击下载。

步骤 5 :

点击在出现的文件下载对话框的“Save”。在Save As对话框，请选择文件的一个位置例如桌面并且点击“Save”。当下载是完全的时，请点击Close，如果提示。

步骤 6 :

如果您下载的驱动程序文件在邮政编码格式，双击压缩文件并且解压缩内容到单个文件夹或到桌面。

Note:您将需要使用工具打开和抽出从压缩文件存档的文件，例如WinZipregTag。下载WinZipregTag; 请访问<http://www.winzip.com>。您能也使用Windows XP固定解压缩的功能解从存档的目录中解压缩。

安装CIT200驱动程序

步骤 1 :

打开包含解压缩的文件和双击setup_eng的文件夹。

步骤 2 :

一旦InstallShield向导出现，其次请单击。

步骤 3 :

当许可证协议出现时，请选择我接受在许可证协议的条件，然后其次单击。

步骤 4 :

单击“完成”退出该向导。

??

设置无绳的互联网电话工具包

步骤 1 :

确保基站连接到您的PC的USB端口。

步骤 2 :

开始Skype软件和登录对您的Skype帐户。

步骤 3 :

通过双击启动USB驱动程序在您的桌面的Linksys无绳的互联网电话工具包图标，如果已经没有开始。

步骤 4 :

一旦Skype和基站是活跃的，CIT200即可用。在话筒的显示屏应该显示您的当前Skype在线状态。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)