

到PSTN的路由呼叫

目录

[简介](#)

[当我安排我的SPA9000注册对SPA400时，如何能路由呼叫到PSTN？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

Q. [当我安排我的SPA9000注册对SPA400时，如何能路由呼叫到PSTN？](#)

A.

为了设置路由到PSTN，请完成这些步骤：

设置对PSTN的路由

SPA9000有进入和出去的呼叫的拨号计划设置两个。对于流入，使用**联络信息列表**。因为SPA400将注册到其中一条SPA9000的线路，请使用**联络信息列表**控制呼入呼叫。您可以去此链路供参考：www.cisco.com/support。

步骤 1：

如果呼叫方是其中一扩展注册对SPA9000，请更改**呼叫路由规则**在**SIP**选项卡下。这将控制呼出呼叫。

注意：默认拨号计划是"(<:L1,2,3,4>9xx.)"。

步骤 2：

寻找**呼叫路由规则**然后类型"(<:L1>9xx.|<:L2>8xx.|<:L3>7xx。|<:L4>6xx.)"在字段。

注意：上述拨号计划意味着，如果呼叫方(电话注册对SPA9000)拨号，SPA9000用途Line1，万一此线路注册对ITSP，呼叫方能执行一次流出的VoIP呼叫。如果呼叫方拨号，注册对SPA400的SPA9000使用Line2，允许您执行一流出的PSTN呼叫。

步骤 3：

每条线路**拨号计划**需要是更改。您也将必须更改每条线路拨号计划到如此物：

Line1 : (<9:>xx。)

Line2 : (<8:>xx。)

Line3 : (<7:>xx。)

Line4 : (<6:>xx。)

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)