

目录

[简介](#)

[如何升级SPA9XX系列电话固件？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

Q. 如何升级SPA9XX系列电话固件？

A. SPA9xx系列电话的最新的固件文件可以从[这里](#)下载([仅限注册用户](#))。固件文件在邮政编码被压缩的格式包。每个文件包含windows二进制EXE文件、一个原始固件Bin文件、恢复工具EXE文件和版本注释的Txt文件。


有两种方式升级固件：

1. [从Microsoft Windows PC运行windows可执行。](#)
2. [通过TFTP server装载固件。](#)

从Windows PC运行Windows可执行

完成这些步骤：


1. 运行在您的PC的Windows可执行文件。双击.exe文件。读警告说明。如果要延伸固件升级



，请单击**继续**。

2. 输入您的SPA9XX电话的IP地址，并且点击OK键。 **注意：**不在此进程中停电SPA9XX。

3. 进度条出现指示升级进程。在确认顺利后地，装载的固件请点击OK键。



通过TFTP server装载固件

您在一可及的TFTP server能也放置spa.bin原始固件镜像。打开您的Web浏览器，并且键入 `http://spa-ip-address/upgrade?tftp://tftp-server-ip/spa.bin`。

注意： 在此步骤期间，不停电SPA设备。

SPA设备能在TFTP方法位置使用HTTP。



相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)