

如何使用SPA901转接呼叫

目录

[简介](#)

[如何使用 SPA901 转移呼叫？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。

Q. [如何使用 SPA901 转移呼叫？](#)

A.

不同于其他 SPA9xx 系列电话，SPA901 没有用于呼叫转移的软键按钮。使用 SPA901 转移呼叫时，请遵从以下操作步骤：

Attended Transfer

步骤 1：

在通话期间，按 FLASH。

步骤 2：

第一个呼叫将被保持，且您会听到拨号音。拨出第二个电话号码。

步骤 3：

当第二个人应答时，您可以与其进行私人对话，而不会被第一个人听到。

步骤 4：

要将通话连接至第二个人，请挂断电话。

无人值守转接

步骤 1：

在通话期间，按 FLASH。

步骤 2：

第一个呼叫将被保持。您将听到拨号音。拨打第二个电话号码。

步骤 3：

当电话铃响时，请挂断。

[相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)