

# 目录

## [简介](#)

## [如何使用 SPA901 转移呼叫？](#)

## [相关信息](#)

## [简介](#)

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。

### Q. [如何使用 SPA901 转移呼叫？](#)

A.

不同于其他 SPA9xx 系列电话，SPA901 没有用于呼叫转移的软键按钮。使用 SPA901 转移呼叫时，请遵从以下操作步骤：

#### Attended Transfer

##### 步骤 1：

在通话期间，按 **FLASH**。



##### 步骤 2：

第一个呼叫将被保持，且您会听到拨号音。拨出第二个电话号码。

##### 步骤 3：

当第二个人应答时，您可以与其进行私人对话，而不会被第一个人听到。

**步骤 4：**

要将通话连接至第二个人，请挂断电话。

**无人值守转接****步骤 1：**

在通话期间，按 FLASH。

**步骤 2：**

第一个呼叫将被保持。您将听到拨号音。拨打第二个电话号码。

**步骤 3：**

当电话铃响时，请挂断。

## **相关信息**

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)