

CallManager : 内部通信功能配置示例

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[配置自动应答](#)

[验证](#)

[相关信息](#)

简介

内部通信功能允许您与某人谈话在内部通信线路。Cisco CallManager没有一专用的内部通信功能。然而，用Cisco CallManager，您能配置电话/目录号到自动应答用免提，操作类似内部通信。当呼入呼叫接收时，此选项的配置造成免提自动地去挂。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息根据Cisco CallManager 3.x和以后。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

配置自动应答

完成这些步骤为了配置自动应答功能：

1. 在Cisco CallManager管理页，请选择**设备>电话**并且选择**分机**。
2. 在目录编号设置下，请去**自动应答**并且选择**自动应答用免提**。这操作类似目录号的一内部通信

功能。**注意：**共享线路不支持自动应答功能。如果必须，您能使用提供功能同时传送音频流和文本消息到思科IP电话呼叫Berbee's InformaCast的第三方解决方案(7940或7960)。

验证

对于对中配置的电话编号的所有呼入呼叫，请验证扬声器自动地去挂。

相关信息

- [对于助理-如何使用在您的电话的思科IPMA](#)
- [语音技术支持](#)
- [语音和统一通信产品支持](#)
- [Cisco IP 电话故障排除](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)