



全局 FXOS CLI 命令

• 全局 FXOS CLI 命令，第 1 页

全局 FXOS CLI 命令

以下命令适用于 FXOS CLI 的所有模式。

命令	说明
acknowledge fault	确认故障。命令语法： 例如： <code>acknowledge fault 1</code> 其中 <i>id</i> 为故障标识编号。有效值的范围为 0 至 9223372036854775807。
clear	清除受管对象。
commit-buffer	确认事务缓冲。
connect	连接到其他 CLI。 例如： <code>connect ftd</code>
discard-buffer	丢弃事务缓冲。
end	转到 <code>exec</code> 模式。
exit	退出命令解释程序。
scope	进入新的模式。
set	设置属性值。
show	显示系统信息。

命令	说明
terminal	终端。
top	转到模式的顶部。
ucspe-copy	复制 UCSPE 中的文件。
up	上移一种模式。
where	显示有关当前模式的信息。
backup	备份。