



## 简介

---

- [系统配置概述，第 1 页](#)

## 系统配置概述

本文档包含用于呼叫控制系统安装后设置的基本配置任务。此文档可让您配置系统参数、拨号方案和呼叫路由、媒体资源、集成应用程序以及预配置最终用户和终端。完成本文档中的配置，您应该拥有了基本配置，其中包含已配置的拨号方案、呼叫路由、媒体资源、带宽管理资源和基本安全。此外，还会预配置用户和终端。

本文档包含以下各节：

- 系统组件—配置系统许可、基本安全性、SSO、设备池、干线、网关、媒体资源和通话准入控制等项目。
- 拨号方案—配置拨号方案和呼叫路由元素。
- 集成应用程序—集成 Cisco Emergency Responder、Cisco Unity Connection 和 Cisco Expressway 等应用程序。
- 部署用户—将用户添加到您的系统。
- 部署设备—为您的用户注册设备。

完成本指南中的任务后，系统即完成了用户、设备、基本安全和SSO设置。然后，您可以继续配置Cisco解决方案。



## 当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意，翻译版本仅供参考，如有任何不一致之处，以本内容的英文版本为准。