



无线 LAN

- [无线 LAN 概述，第 1 页](#)
- [无线 LAN 配置任务流程，第 1 页](#)

无线 LAN 概述

此功能使得用户无需在其电话上配置 WiFi 参数。您可以为其配置 WiFi 配置文件。然后，设备可以从系统自动下载和应用 WiFi 配置。您可以配置网络访问配置文件，其中包含与 VPN 连接和 HTTP 代理设置相关的更多安全层。

无线 LAN 配置任务流程

过程

	命令或操作	目的
步骤 1	生成电话功能列表	生成报告以识别无线 LAN 配置文件覆盖的设备。
步骤 2	配置网络访问配置文件，第 2 页	可选： 如果要配置可以链接到无线 LAN 配置文件的 VPN 和 HTTP 代理设置，请配置网络访问配置文件。
步骤 3	配置无线 LAN 配置文件，第 2 页	配置包含通用 WiFi 设置的无线 LAN 配置文件，以应用到企业中的设备或设备池。
步骤 4	配置无线 LAN 配置文件组，第 2 页	将无线 LAN 配置文件组合在一起。
步骤 5	要将无线 LAN 配置文件组链接到设备或设备池，第 3 页，请执行以下子任务之一： <ul style="list-style-type: none">• 将无线 LAN 配置文件组链接到设备，第 3 页	完成设备链接之后，TFTP 会将无线 LAN 配置文件组添加到现有的设备配置文件，然后设备（或者与设备池绑定的设备）可以开始下载。

	命令或操作	目的
	<ul style="list-style-type: none"> 将无线 LAN 配置文件组链接到设备池，第 3 页 	

配置网络访问配置文件

如果要配置可以链接到无线 LAN 配置文件的 VPN 和 HTTP 代理设置，请配置网络访问配置文件。

过程

步骤 1 从 Cisco Unified CM 管理中，选择设备 > 设备设置 > 网络访问配置文件

步骤 2 单击新增。

步骤 3 配置网络访问配置文件配置窗口中的字段。有关字段及其配置选项的更多信息，请参阅联机帮助。

步骤 4 单击保存。

配置无线 LAN 配置文件

配置包含通用 WiFi 设置的无线 LAN 配置文件，以应用到企业中的设备或设备池。

过程

步骤 1 从 Cisco Unified CM 管理中，选择设备 > 设备设置 > 无线 LAN 配置文件

步骤 2 单击新增。

步骤 3 配置无线 LAN 配置文件配置窗口中的字段。有关字段及其配置选项的更多信息，请参阅联机帮助。

步骤 4 单击保存。

配置无线 LAN 配置文件组

对您的无线 LAN 配置文件进行分组。

过程

步骤 1 从 Cisco Unified CM 管理中，选择设备 > 设备设置 > 无线 LAN 配置文件组。

步骤 2 单击新增。

步骤 3 配置无线 LAN 配置文件组配置窗口中的字段。有关字段及其配置选项的更多信息，请参阅联机帮助。

步骤 4 单击保存。

将无线 LAN 配置文件组链接到设备或设备池

完成设备链接之后，TFTP 会将无线 LAN 配置文件组添加到现有的设备配置文件，然后设备（或者与设备池绑定的设备）可以开始下载。

过程

	命令或操作	目的
步骤 1	将无线 LAN 配置文件组链接到设备，第 3 页	
步骤 2	将无线 LAN 配置文件组链接到设备池，第 3 页	

将无线 LAN 配置文件组链接到设备

过程

步骤 1 从 Cisco Unified CM 管理中，选择设备 > 电话。

步骤 2 请执行以下任务之一：

- 单击查找输入搜索条件，然后从结果列表中选择现有的设备。
- 单击新增，然后从电话类型下拉列表中选择设备类型。

步骤 3 从无线局域网配置文件组下拉列表中，选择您创建的无线 LAN 配置文件组。

步骤 4 单击保存。

将无线 LAN 配置文件组链接到设备池

如果您在设备和设备池级别上链接无线 LAN 配置文件组，系统会使用设备池设置。

过程

步骤 1 从 Cisco Unified CM 管理中，选择系统 > 设备池。

步骤 2 请执行以下任务之一：

- 单击查找输入搜索条件，然后从结果列表中选择现有的设备池。
- 单击新增。

步骤 3 从无线局域网配置文件组下拉列表中，选择您创建的无线 LAN 配置文件组。

步骤 4 单击保存。

当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意，翻译版本仅供参考，如有任何不一致之处，以本内容的英文版本为准。