



## 附件

- [支持的附件，第 1 页](#)
- [头戴式耳机，第 1 页](#)

## 支持的附件

Cisco IP Phone 6800 系列同时支持思科和第三方附件。

在下表中，X 表示支持特定电话型号的附件，短破折号 (-) 表示不支持。

表 1: *Cisco IP Phone 6800* 系列的附件支持

附件	类型	Cisco IP Phone 6841	Cisco IP Phone 6851
第三方附件			
头戴式耳机	模拟	X	X
	模拟宽带	X	X
麦克风	外部	-	-
扬声器	外部	-	-
壁挂	外部	X	X

## 头戴式耳机

请与头戴式耳机的制造商确认其是否可以搭配您的 Cisco 电话使用。

如果在活动呼叫过程中插入头戴式耳机，音频路径将自动更改为头戴式耳机。

## 标准头戴式耳机

标准头戴式耳机可以配合桌面电话使用。

### 连接标准头戴式耳机

标准头戴式耳机可插入电话的背面。

#### 过程


将头戴式耳机插入电话背面的头戴式耳机插孔中，然后将电缆按入电缆槽。  
头戴式耳机插孔在听筒插孔旁边。

## 启用电子叉簧头戴式耳机

电子叉簧头戴式耳机使用基站和无线头戴式耳机。基站插入到您的电话头戴式耳机插孔中。安装头戴式耳机后，您需要在电话网页上启用它。

Cisco IP Phone 6851 支持电子叉簧头戴式耳机。Cisco IP Phone 6841 不支持这些头戴式耳机。

#### 过程

- 
- 步骤 1** 按应用程序 。
  - 步骤 2** 选择设置 > 连接的电子叉簧。
  - 步骤 3** 选择是。
-