



## 拆开无线接入点包装

---

- [装箱清单，第 1 页](#)
- [拆开无线接入点包装，第 1 页](#)
- [可订购思科配件，第 1 页](#)

## 装箱清单

每个 AP 包装都包含以下物品：

- 一个 IW9167EH AP
- 接地片套件
- 一个 PG13.5 密封套
- 耐候胶带和防腐密封剂

## 拆开无线接入点包装

拆开 AP 包装时请按以下步骤操作：

---

**步骤 1** 拆开包装，将无线接入点和所选的安装配件包从装运箱中取出。

**步骤 2** 将包装材料放回装运箱，妥善保存以备将来使用。

**步骤 3** 检查是否收到订购的所有物品。如有任何物品遗失或损坏，请与思科代表或经销商联系以获得指示。

---

## 可订购思科配件

可从思科单独订购以下配件：

- AP 安装支架

Cisco PID	说明
AIR-ACCDMK3700=	DIN 导轨安装支架
AIR-ACCPMK3700=	柱式安装支架（适用于直径为 2 英寸至 3.2 英寸的柱杆）
AIR-ACCPMK3700-2=	柱式安装支架（适用于直径为 2 英寸至 16 英寸的柱杆）

## • 配件包

Cisco PID	说明
AIR-SFP-KIT1=	用于 SFP 端口的密封套套件（数量：5）
IW-ACC-M12ETH=	适配器，M12 X 编码对接 RJ45 以太网连接器
IW-ACC-M12PWR=	适配器，M12 4 引脚 A 编码对接 Micro-Fit 电源连接器
IW-ACC-M12SPCR1=	用于 SFP 端口时的 M12 垫片（数量：5）

## • M12 电缆

Cisco PID	说明
CAB-PWR-M12-10=	M12 直流电源线，4 引脚，A 编码，10 英尺
CAB-RJ45-M12-10=	M12 对接 RJ-45 以太网电缆，8 引脚，X 编码，10 英尺
CAB-ETHM12-M12-10=	M12 对接 M12 以太网电缆，8 引脚，X 编码，10 英尺

## • 射频同轴适配器

Cisco PID	说明
AIR-ACC370-NF-NF=	N 型母头对接 N 型母头射频适配器 DC-11 GHz

## • 射频同轴电缆

Cisco PID	说明
CAB-L400-5-N-N=	5 英尺 LMR-400-DB，N 型公头 STR 对接 N 型公头 R/A
CAB-L400-5-N-NS=	5 英尺 LMR-400-DB，N 型公头 STR 对接 N 型公头 STR
AIR-CAB010LL-N=	10 英尺 LMR-400-DB，N 型公头 STR 对接 N 型公头 STR
CAB-L400-20-N-N=	20 英尺 LMR-400-DB，N 型公头 STR 对接 N 型公头 RA
AIR-CAB025HZ-N=	25 英尺 LMR-400-DB/FR/CMR，N 型公头 STR 对接 N 型公头 RA

Cisco PID	说明
CAB-L600-30-N-N=	30 英尺 LMR-600-DB, N 型公头 STR 对接 N 型公头 RA
CAB-L240-10-Q-N=	10 英尺 LMR-240-FR/CMR, N 型公头 STR 对接 QMA 型公头 RA
CAB-L240-15-Q-N=	15 英尺 LMR-240-FR/CMR, N 型公头 STR 对接 QMA 型公头 RA
CAB-L240-20-Q-N=	20 英尺 LMR-240-FR/CMR, N 型公头 STR 对接 QMA 型公头 RA

- 避雷器

避雷器	说明
CGR-LA-NF-NF=	避雷器套件, N 型母头连接器
CGR-LA-NM-NF=	避雷器套件, N 型公头对接 N 型母头
ACC-LA-G-TM-TF=	避雷器套件, 适用于 GNSS 的 TNC 型母头

- PoE 不可用时的电源适配器和馈电器

电源	说明
IW-PWRADPT-MFIT4P=	电源适配器, AC-DC, Micro-Fit 4 引脚连接器
IW-PWRINJ-60RGDMG=	馈电器, 60W, 室外 5GE
AIR-PWRINJ-60RGD1=	额定功率为 60W 的室外馈电器, 带北美交流电源插头。有关详细信息, 请参阅 <a href="#">馈电器产品手册</a> 。
AIR-PWRINJ-60RGD2=	额定功率为 60W 的室外馈电器, 国际版, 带平头电缆。有关详细信息, 请参阅 <a href="#">馈电器产品手册</a> 。



## 当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意，翻译版本仅供参考，如有任何不一致之处，以本内容的英文版本为准。