

如何在MX系列上出廠重置揚聲器音軌

目錄

[簡介](#)
[程式](#)

簡介

本文說明如何出廠重置MX700/MX800監視器上的揚聲器跟蹤器和MX系列上的整個揚聲器跟蹤器。

程式

此步驟也可應用於帶單個監視器的MX系列。執行步驟1至4。

MX系列的前檢視如下圖所示。



步驟1.卸下頂蓋，如下圖所示。



步驟2. 卸下監視器旁邊的左、右和中央揚聲器，如下圖所示。



步驟3. 若要單獨重置相機，請進入每個相機的右側，您可以看到每個裝置中的一個風扇，如下圖所示。



步驟4. 在控制面板的底部，靠近螺釘，可以看到針孔。用鋼筆按針孔約15秒，直到相機的發光二極體(LED)閃爍紅色如圖所示。



步驟5. 若要重設揚聲器音軌本身，請在攝影機旁邊的左側控制面板上按圖所示。



步驟6.您可以在左下方的螺釘旁找到針孔，按一下針孔約15秒，揚聲器跟蹤器就會重置，如下圖所示。



