

為什麼只能在TANDBERG編解碼器上發出點對點呼叫？

目錄

[簡介](#)

[為什麼只能在TANDBERG編解碼器上發出點對點呼叫？](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文涉及Cisco TelePresence System Codec C90、Cisco TelePresence System Codec C60、Cisco TelePresence System Codec C40和Cisco TelePresence System EX90產品。

問：為什麼我只能在TANDBERG編解碼器上進行點對點呼叫？

A.此答案適用於以下產品：

TANDBERG EX90

TANDBERG編解碼器C40

TANDBERG編解碼器C60

TANDBERG編解碼器C90

您需要安裝**MultiSite**選項才能進行MultiSite呼叫。

從TelePresence產品系統資訊選單中選擇選項

1. 開啟Home選單並轉到：**Settings > System information**。
2. 確保**Software > Options installed**中列出了**MultiSite**

使用API命令檢查您的選項

使用SSH（安全殼層）以admin身份登入TANDBERG編解碼器C90:

1. 執行API命令：**xStatus系統單元**
2. 確保MultiSite選項列為True。

相關資訊

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)