

SDWAN HSEC許可證常見問題解答

目錄

[簡介](#)

[在ISR4K/ISR1K/8300/8200平台上是否需要重新載入才能使「許可證功能hsec」生效？](#)

[在基於8500的平台上，是否需要重新載入才能啟用hsec？](#)

[C8000v啟用hsec後是否需要重新載入？](#)

[啟用hsec後，是否需要重新載入CSR1000v？](#)

[SDWAN和非SDWAN模式的重新載入行為是否相同？](#)

[停用hsec許可證是否也如此？](#)

簡介

本文檔介紹有關自治模式和SDWAN模式的HSEC許可證的一些查詢。

在ISR4K/ISR1K/8300/8200平台上是否需要重新載入才能使「許可證功能hsec」生效？

不，不需要使用CLI「license feature hsec」重新載入。CLI僅適用於自主模式。在SDWAN中，需要重新載入，然後進行hsec線上或離線安裝。

在基於8500的平台上，是否需要重新載入才能啟用hsec？

是，8500平台系列需要在自治模式或控制器模式下重新載入。

C8000v啟用hsec後是否需要重新載入？

不，沒這個必要。根據C8kv上的設計，許可證仍為「不使用」，但裝置在安裝hsec後立即獲得無限吞吐量。

啟用hsec後，是否需要重新載入CSR1000v？

不能，啟用hsec後，CSR1000v不需要重新載入。

SDWAN和非SDWAN模式的重新載入行為是否相同？

不，SDWAN和非SDWAN模式在HSEC支援方面截然不同。

在SDWAN模式下，需要重新載入才能啟用/啟用hsec，而在非SDWAN模式下，CLI「許可證功能hsec」在裝置上啟用/啟用hsec。在SDWAN模式下的CSR1000v和C8kv平台上不需要重新載入。

停用hsec許可證是否也如此？

可以在非SDWAN模式下解除安裝hsec許可證，但在使用該功能時，無法解除安裝hsec許可證。使用者需要使用CLI「no license feature hsec」禁用/停用hsec許可證，並重新載入裝置，使許可證處於「not-in-use」狀態，然後啟動uninstall命令。不支援SDWAN模式中的hsec許可證「uninstall」，因為無法禁用該功能。但是，使用者可以選擇進入自主模式並解除安裝，作為應對模式更改的已知挑戰的解決方法。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。