

# Firepower與Internet伺服器的連線

## 目錄

### [簡介](#)

### [Firepower與Internet伺服器的連線](#)

## 簡介

本檔案介紹firepower裝置為滿足網路安全要求而建立的傳出internet連線。

## Firepower與Internet伺服器的連線

Firepower裝置需要到Internet伺服器的出站連線以滿足網路安全要求。

FMC、firepower或FTD裝置可根據需要和計畫出站連線至Internet伺服器，以便獲得裝置上處於活動狀態的網路安全服務。這些服務由相應的高級功能（如惡意軟體防護、URL過濾等）許可證啟用。

**附註：**有關授權和使用方面的詳細資訊，請參閱與您的產品和版本相關的相應配置指南。

以下是Internet Server網站：

- cloud-sa.amp.sourcefire.com
  - 高級惡意軟體防護(AMP)雲基礎智慧（僅使用惡意軟體許可證）
- cloud-sa-589592150.us-east-1.elb.amazonaws.com。
  - AMP雲基礎智慧（僅通過惡意軟體許可證獲得）
- database.brightcloud.com
  - 基於雲的URL分類和信譽服務（僅當啟用URL過濾功能時到達）
- service.brightcloud.com
  - 基於雲的URL分類和信譽服務（僅當啟用URL過濾功能時到達）
- amp.updates.vrt.sourcefire.com
  - Cisco Talos
- intelligence.sourcefire.com
  - Cisco Talos（僅在使用安全情報功能時到達）
- sourcefire.com 自動下載更新
  
- panacea.threatgrid.com
  - 針對惡意軟體的Threatgrid服務
- blogs.cisco.com/talos或cloud.google.com
  - 思科產品的威脅情報 — 聯絡Google雲。（預設情況下處於活動狀態）
- tools.cisco.com
  - 智慧型授權
- updates.vrt.sourcefire.com
  - Clam更新
- api.sse.cisco.com:8989

- 用於遙測的SSE

對於啟用AMP的firepower，請參閱以下外部伺服器的文檔連結：

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/sourcefire-amp-appliances/118121-technote-sourcefire-00.html>