

在SPA525G IP電話上啟用藍芽

目標

本文檔旨在解釋如何在SPA525G IP電話上啟用藍芽功能。電話支援藍芽。藍芽可用於將手機連線到SPA525G。SPA525G可作為擴音藍芽手機；如果手機提供該功能，也可以將手機聯絡人轉接到SPA525G。

適用裝置

·SPA 525G

啟用藍芽。

步驟1.按電話上的**Setup**按鈕。出現「*Information and Settings (資訊和設定)*」選單。

步驟2.使用導航鍵並向下滾動至「使用者首選項」。按**Select**軟鍵。

步驟3.使用導航鍵並向下滾動至Bluetooth。按**Select**軟鍵。出現「*Bluetooth Configuration*」選單。

步驟4.選擇藍芽選項後，按**向右箭頭**導航鍵直到出現藍色複選標籤。

步驟5.按**Set**軟鍵儲存所需的設定，或按**Back**軟鍵取消設定並返回上一個選單。