

如何設定VCS以顯示本地時區的時間？

目錄

[簡介](#)

[如何設定VCS以顯示本地時區的時間？](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway。

問：如何設定VCS以顯示本地時區的時間？

A.為了使VCS根據本地時區顯示時間，您必須：

1. 使用NTP伺服器的詳細資訊配置VCS(系統配置> NTP > NTP伺服器)
2. 設定VCS上的本地時區(System Configuration > NTP > Time zone)

NTP伺服器為VCS提供UTC時間。然後VCS獲取UTC時間，並將其偏移所選時區指定的小時數，以生成本地時間。設定後，VCS將在整個Web UI中使用本地時區，並設定在「事件日誌」中每一行開始處出現的時間戳。

如果未使用NTP伺服器的詳細資訊配置VCS，則它會基於其作業系統顯示時間。

相關資訊

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)