

為什麼我無法通過DNS使用URI撥號從VCS發出呼叫？

目錄

[簡介](#)

[為什麼我無法通過DNS使用URI撥號從VCS發出呼叫？](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway。

問：為什麼我無法通過DNS使用URI撥號從VCS發出呼叫？

A.要使用DNS呼叫未註冊到本地VCS或其鄰居之一的端點，您必須：

1. 使用至少一個DNS伺服器的詳細資訊來配置VCS，以便進行查詢。這是通過**System configuration > DNS**完成的。
2. 建立並配置DNS區域以查詢要撥號的URI:**軟體版本X5或更高版本**建立DNS區域(**VCS配置>區域**)。建立搜尋規則(**VCS configuration > Search rules > Rules**)，並配置為Mode of Any Alias或Alias Pattern Match (模式字串與要撥號的URI匹配)，然後將規則的目標區域設定為新的DNS區域。
 - **早期軟體版本**建立DNS區域，並配置為Always Match或Pattern Match (與要撥打的URI匹配)。通過**VCS configuration > Zones**建立和配置區域。

有關使用DNS從VCS進行區域配置和URI撥號的完整資訊，請參閱《VCS管理員指南》。

相關資訊

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)