

# 更改VoIP路由器的LAN IP地址

## 目錄

---

[簡介](#)

[如何更改Cisco Small Business VoIP路由器的IP地址？](#)

[相關資訊](#)

---

## 簡介

本文是系列文章中的一篇，旨在協助安裝、疑難排解和維護Cisco Small Business產品。

## 問題：如何更改Cisco Small Business VoIP路由器的IP地址？

A.

有時，需要更改路由器的LAN IP地址，以避免VoIP路由器和其他網路裝置之間的IP地址衝突。有關說明，請完成本文檔中的步驟。

### 更改路由器的LAN IP地址

完成以下步驟即可變更路由器的LAN IP位址：

步驟 1:

訪問路由器的基於Web的設定頁。有關說明，請按一下[此處](#)。

步驟 2:

當路由器的基於Web的設定頁面出現時，請查詢Local IP Address，並將其更改為「192.168.2.1」以避免IP地址衝突。

**LINKSYS**  
A Division of Cisco Systems, Inc.

**Setup**

Setup | **Wireless** | Security | Access Restrictions | Applications & Gaming | Administration | Status | Voice

Basic Setup | DDNS | MAC Address Clone | Advanced Routing

**Internet Setup**

Internet Connection Type: Obtain an IP automatically

Optional Settings (required by some ISPs)

Host Name:

Domain Name:

MTU:  Auto  Manual Size:

**Network Setup**

Router IP

Local IP Address: 192 . 168 . 2 . 1

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0

**Basic Setup**

The Basic Setup screen is where basic configuration is performed. Some ISPs (Internet Service Providers) will require that you enter the DNS information. These settings can be obtained from your ISP. After you have configured these settings, you should set a router password from the Administration-Management screen.

Change Local IP Address to "192.168.2.1"

步驟 3:

**Save Settings**

按一下。

步驟 4:  
續訂電腦的IP地址。

注意：應用設定後，路由器將重新啟動。使用「192.168.2.1」（即VoIP路由器的新IP地址）訪問路由器的設定頁。

## 相關資訊

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)

## 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。