



## はじめに

ここでは、『Cisco Prime Infrastructure Classic View ワイヤレス デバイス コンフィギュレーション ガイド リリース 1.4』の対象読者、目的、および表記法について説明し、関連資料を示し、必要に応じて他のマニュアルの取得方法およびテクニカル サポートの利用方法を説明します。ここでは、次の項について説明します。

- 「対象読者」 (P.xliii)
- 「目的」 (P.xliii)
- 「表記法」 (P.xliii)
- 「関連資料」 (P.xliv)
- 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」 (P.xliv)

## 対象読者

このマニュアルでは、Cisco Prime Infrastructure (Prime Infrastructure) Classic View について説明します。このガイドは、Prime Infrastructure を使用して Cisco Unified Network Solution を管理するネットワーク専門家を対象としています。このガイドを使用するには、有線 LAN および無線 LAN に関連する概念および用語を十分に理解している必要があります。

## 目的

このガイドには、Prime Infrastructure を使用して Cisco Unified Network Solution を管理するときに必要な情報が記載されています。

## 表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用して説明および情報を表示しています。

- コマンドおよびキーワードは、**太字**で示しています。
- 変数はイタリック体で示しています。
- 文書のタイトル、新規用語、強調する用語、およびユーザが値を指定する引数は、イタリック体で示しています。
- [Option] > [Option] : 一連のメニュー オプションを選択するときに使用します。

- 画面に表示される例およびコマンドラインは、screen フォントで示します。
- 入力する必要がある情報を例示する場合は、太字の screen フォントで示します。



(注)

---

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

---



注意

---

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

---

## 関連資料

Prime Infrastructure および関連製品の詳細については、次の URL を参照してください。

<http://www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html>

## マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。