



INDEX

C

Cisco Prime CM

「Cisco Prime Collaboration Manager」を参照 [1-1](#)

Cisco Prime Collaboration Manager

主な機能 [1-6](#)

説明 [1-1](#)

CLI

コマンド [A-1](#)

スクリプト [A-1](#)

ユーザ [6-1](#)

テーブル [B-6](#)

フィルタ [B-3](#)

インベントリ

Cisco Codec [14-6](#)

Cisco Unified CM [14-9](#)

CTMS [14-8](#)

CTS [14-6](#)

CTS-Manager [14-9](#)

MCU [14-10](#)

MSE [14-10](#)

TMS [14-9](#)

VCS [14-11](#)

エクスポート [14-14](#)

更新 [14-12](#)

詳細 [14-1](#)

あ

アラーム

更新 [20-4](#)

サマリー [20-5](#)

重大度 [18-4](#)

詳細 [20-2](#)

ステータス [18-4](#)

ブラウザ [20-1](#)

い

イベント

重大度 [18-4](#)

詳細 [21-2](#)

ブラウザ [21-1](#)

インターフェイス コンポーネント

クイック ビュー [B-5](#)

グローバル ツールバー [B-1](#)

サブメニュー [B-2](#)

ダッシュレット [B-3](#)

え

エンドポイント

クイック ビュー [16-2](#)

トラブルシューティング [23-4](#)

要約 [16-1](#)

レポート [17-1](#)

か

カスタマイズ

イベントの重大度 [19-1](#)

イベントのモニタリング [19-1](#)

監視リスト

エンドポイント [16-2](#)

セッション [15-15](#)

管理

インベントリ [14-1](#)
 ライセンス [5-1](#)
 クラスタ [11-11](#)
 Cisco TMS [11-11](#)
 CTS-Manager [11-11](#)
 グループ [13-1](#)
 障害 [18-1](#)

く

クイック ビュー
 エンドポイント [16-2](#)
 グループ
 作成 [13-3](#)
 デバイスの削除 [13-4](#)
 デバイスの追加 [13-4](#)
 クレデンシャル
 検証 [11-8](#)
 更新 [11-7](#)
 コピー [11-4](#)
 削除 [11-10](#)
 追加 [11-4](#)
 プロファイル [11-3](#)

け

検出
 順序 [12-3](#)
 説明 [12-1](#)
 ライフ サイクル [12-2](#)

こ

更新間隔、設定 [10-1](#)

さ

削除ポリシー [27-1](#)

し

事前、トラブルシューティング [24-1](#)

事前

 トラブルシューティング

 IP SLA [24-1](#)

 VSAA [24-6](#)

障害管理

 アラーム [18-2](#)

 イベント作成 [18-2](#)

 アラーム作成 [18-3](#)

 イベント [18-2](#)

 説明 [18-1](#)

 ワークフロー [18-1](#)

ジョブ

 管理 [9-1](#)

 キャンセル [9-3](#)

 詳細 [9-1](#)

 ステータス [9-1](#)

 スケジュール [9-2](#)

せ

セッション

 ダッシュボード [15-6](#)

 テーブル [15-9](#)

 統計情報 [15-19](#)

 トポロジ [15-15](#)

 トラブルシューティング [23-4](#)

 ワークフロー [15-4](#)

 360 度ビュー [15-13](#)

 可視性 [15-12](#)

設定

 SMTP サーバ [7-1, 22-2](#)

 更新間隔 [10-1](#)

 タイムゾーン [10-1](#)

そ

相互起動

Cisco Prime LMS [26-1](#)Cisco Prime NAM [26-1](#)

た

タイムゾーン

クライアント [10-1](#)サーバ [10-1](#)

つ

追加

ユーザ [6-4](#)ライセンス [5-2](#)

通知

SNMP トラップ [22-1](#)設定 [22-1](#)電子メール [22-1](#)通知の設定 [22-1](#)

て
定義、ユーザおよびロール [6-1](#)

データ

削除 [27-1](#)バックアップ [27-2](#)復元 [27-3](#)

デバイス

一時停止 [14-13](#)インベントリ [14-1](#)クレデンシヤル [11-3](#)検出 [12-1](#)再開 [14-13](#)状態 [12-2](#)再検出 [12-8](#)

と

トラブルシューティング

Cisco Mediatrace [23-6](#)Cisco Performance Monitor [23-7](#)IP SLA [24-3](#)エクスポート [23-11](#)エンドポイント [23-4](#)開始 [23-8](#)起動ポイント [23-9](#)結果 [25-1](#)事前 [24-1](#)セッション [23-4](#)説明 [23-1](#)データ [25-1](#)ネットワーク [24-1](#)レポート [23-12](#)ワークフロー [23-2](#)診断 [25-13](#)

は

パスワード

CLI ユーザ [6-1](#)復旧 [6-6](#)リセット [6-6](#)

バックアップ

データ [27-2](#)ファイル [27-1](#)

「復元」も参照

リポジトリ [27-1](#)履歴 [27-3](#)

ひ
ビデオ コラボレーション ダッシュボード [2-1](#)インフラストラクチャ [2-1](#)エンドポイント [2-1](#)カスタマイズ [2-12](#)

サマリー [2-1](#)

ビデオ

パス分析 [24-6](#)

ふ

ファイル

バックアップ [27-1](#)

復元 [27-3](#)

ログ [28-1](#)

復元

データ [27-3](#)

「バックアップ」も参照

へ

変更、パスワード [6-6](#)

ほ

ポーリング

間隔 [8-2](#)

設定 [8-3](#)

プロファイル [8-1](#)

ま

マッピング、ロールおよびタスク [6-2](#)

め

メディア パス分析 [24-6](#)

も

モニタ

エンドポイント [16-1](#)

セッション [15-1](#)

ゆ

ユーザ

削除 [6-8](#)

追加 [6-4](#)

パスワードの復旧 [6-6](#)

パスワードの変更 [6-6](#)

パスワードのリセット [6-6](#)

編集 [6-7](#)

ユーザおよびロール、定義 [6-1](#)

ら

ライセンス

詳細 [5-2](#)

追加 [5-2](#)

メッセージ [5-2](#)

り

リポジトリ

FTP [27-2](#)

SFTP [27-2](#)

TFTP [27-2](#)

リスト [27-3](#)

れ

レポート

詳細 [17-1](#)

スタティック レポートのカスタマイズ [17-12](#)

スタティック レポートの生成 [17-11](#)

ろ

ロールおよびタスク、マッピング [6-2](#)

ログ ファイル [28-1](#)