



A コマンド

この章では、A で始まる Cisco NX-OS Routing Information Protocol (RIP) コマンドについて説明します。

address-family (RIP)

Routing Information Protocol (RIP) にアドレス ファミリを設定するには、ルータ コンフィギュレーション モードで **address-family** コマンドを使用します。

address-family ipv4 unicast

構文の説明

ipv4	IPv4 アドレス ファミリを指定します。
unicast	ユニキャストアドレス サポートを指定します。

コマンド デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

ルータ コンフィギュレーション モード

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(3)N1(1)	このコマンドが追加されました。

例

次に、RIP インスタンスの IPv4 ユニキャスト アドレス ファミリを設定する例を示します。

```
switch(config)# router rip Enterprise
switch(config-router)# address-family ipv4 unicast
```

関連コマンド

コマンド	説明
default-information	デフォルト ルートの配布を制御します。
default-metric	RIP に再配布されたルートにデフォルト メトリックを設定します。
distance	アドミニストレーティブ ディスタンスを設定します。
maximum-paths	等コスト パスの最大数を設定します。
redistribute	RIP に経路再配布を設定します。
show ip rip	すべての RIP インスタンスの RIP 要約情報を表示します。
timers	RIP タイマーを設定します。