



F コマンド

この章では、F で始まる Cisco NX-OS ホットスタンバイ ルータ プロトコル (HSRP) コマンドについて説明します。

feature hsrp

Hot Standby Router Protocol (HSRP; ホットスタンバイ ルータ プロトコル) コンフィギュレーション モードを開始して HSRP をイネーブルにするには、**feature hsrp** コマンドを使用します。HSRP をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

feature hsrp

no feature hsrp

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

ディセーブル

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション モード

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(3)N1(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

HSRP を設定するには、その前に HSRP 機能をイネーブルにする必要があります。



(注)

Cisco NX-OS Release 5.0(3)N1(1) では、レイヤ 3 機能がイネーブルになっている Cisco Nexus 5548 スイッチおよび Cisco Nexus 5596 でのソフトウェア アップグレードは中断されます。スイッチと Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダをリロードする必要があります。

このコマンドには、ライセンスは必要ありません。

例

次に、スイッチ上の HSRP をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# feature hsrp
switch(config)#
```

次に、HSRP をディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no feature hsrp
switch(config)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
hsrp group	HSRP グループを作成し、アクティベートします。

コマンド	説明
show feature	スイッチの機能のステータスを表示します。
show hsrp	HSRP 情報を表示します。

