



はじめに

ここでは、『Cisco EnergyWise IOS コンフィギュレーション ガイド』の表記法および関連資料について説明します。

このマニュアルには、ネットワーク デバイスの取り付け方法の説明はありません。詳細については、お使いのデバイスのハードウェア インストール ガイドを参照してください。

Cisco IOS Release コマンドの詳細については、Cisco.com にある Cisco IOS マニュアル セットを参照してください。

このマニュアルには、ドメイン メンバーの管理に使用できる組み込みデバイス マネージャまたは Cisco Network Assistant (以降、*Network Assistant*) の GUI の詳細情報は記載されていません。ただし、このマニュアルの概念は、GUI ユーザに適用できます。デバイス マネージャについては、ドメイン メンバーのオンライン ヘルプを参照してください。Network Assistant の詳細については、Cisco.com から入手できる『*Getting Started with Cisco Network Assistant*』を参照してください。

このマニュアルには、管理アプリケーション プログラミング インターフェイス (MAPI) およびエンドポイントのソフトウェア開発キット (SDK) に関する特定の情報は記載されていません。詳細については、次のサイトにある Cisco Developer Network で、『*Cisco EnergyWise Documentation Roadmap*』、『*Cisco EnergyWise Partner Development Guide*』、『*Cisco EnergyWise Programmer Reference Guide for the Management API*』、および『*Cisco EnergyWise Programmer Reference Guide for the End Point SDK*』を参照してください。

<http://developer.cisco.com/web/esdk/home>

サポートされているデバイスのリストについては、Cisco.com でリリース ノートを参照してください。

表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用して説明および情報を表示しています。

コマンドの説明

- コマンドおよびキーワードは、**太字**で示しています。
- ユーザが値を指定する引数は、*イタリック体*で示しています。
- 角カッコ ([]) の中の要素は、省略可能です。
- 必ずいずれか 1 つを選択しなければならない要素は、波カッコ ({ }) で囲み、縦棒 (|) で区切って示しています。
- 任意で選択する要素の中で、必ずどれか 1 つを選択しなければならない要素は、角カッコと波カッコで囲み、縦棒で区切って ({|}) 示しています。

対話形式の例

- 端末セッションおよびシステムの表示は、screen フォントで示しています。
- ユーザが入力する情報は、太字の screen フォントで示しています。
- パスワードやタブのように、出力されない文字は、山カッコ (<>) で囲んで示しています。

show コマンド出力のフィルタリング

show コマンドには、コマンド出力をフィルタするためのオプションの出力修飾子があります。

- | **begin** : *expression* と一致する行から表示を開始します。
- | **exclude** : *expression* と一致する行を表示から除外します。
- | **include** : *expression* と一致する行を表示に含めます。
- *expression* : 参照ポイントとして使用する出力内の文字列です。

文字列では、大文字と小文字が区別されます。| **exclude output** と入力した場合、*output* を含む行は表示されませんが、*Output* を含む行は表示されます。

通知の規則

(注)、注意、および警告には、次の表記法および記号を使用しています。



(注)

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。



注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。



警告

安全上の重要事項

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。警告の各国語版については、各警告文の末尾に提示されている番号をもとに、この機器に付属している各国語で記述された安全上の警告を参照してください。ステートメント 1071

これらの注意事項を保存しておいてください。

関連資料

Cisco EnergyWise およびシスコ ネットワーク デバイスの詳細については、次を参照してください

- Cisco EnergyWise をサポートするシスコ ネットワーク デバイスのリスト : Cisco.com の『*Cisco IOS Release Notes for Cisco EnergyWise, EnergyWise Version 2.8*』
- Cisco EnergyWise について : http://www.cisco.com/en/US/products/ps10195/tsd_products_support_series_home.html.
- Cisco Integrated Service Routers Generation 2 (ISR G2; 第 2 世代サービス統合型ルータ) については、『*Configuring Cisco EnergyWise Feature for Branch Routers*』を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/1900/software/configuration/guide/engr_gz_artg.html
- Cisco.com のお使いのデバイスで実行しているソフトウェア リリースのマニュアル : <http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html>.
- 『IP-Enabled Energy Management』 : <http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470607254,miniSiteCd-SYBEX.html>

Cisco EnergyWise パートナーのマニュアルについては、Cisco Developer Network (<http://developer.cisco.com/web/esdk/home>) にアクセスしてください。

- 『*Cisco EnergyWise Documentation Roadmap*』
- 『*Cisco EnergyWise Partner Development Guide*』
- 『*Cisco EnergyWise Programmer Reference Guide for the EndPoint SDK*』
- 『*Cisco EnergyWise Programmer Reference Guide for the Management API*』
- 『*Cisco IOS Release Notes for the Cisco EnergyWise Configuration Guide, EnergyWise Version 2.8*』



(注)

スイッチ、ルータ、または他のシスコ デバイスの取り付け、設定、アップグレードを行う前に、次のマニュアルを参照してください。

- 初期設定の情報については、スタートアップ ガイドの「Using Express Setup」、またはハードウェア インストール ガイドの付録「Configuring the Switch with the CLI-Based Setup Program」を参照してください。
- デバイス マネージャの要件については、リリース ノート（発注できませんが、Cisco.com で入手可能）の「System Requirements」を参照してください。
- Network Assistant の要件については、『*Getting Started with Cisco Network Assistant*』を参照してください（発注はできませんが、Cisco.com から入手できます）。
- クラスタの要件については、『*Release Notes for Cisco Network Assistant*』（発注できませんが、Cisco.com で入手可能）を参照してください。
- アップグレード情報については、リリース ノートの「Downloading Software」を参照してください。

Cisco Developer Network でのマニュアルとサポートの入手

シスコの EnergyWise 開発パートナーは、次のサイトにある Cisco Developer Network に参加することにより、Cisco EnergyWise のマニュアル、MAPI および SDK ソフトウェア コード、および Cisco IOS ソフトウェアにアクセスできます。

<http://developer.cisco.com/web/esdk/home>.

Cisco Developer Network および TAC の Cisco EnergyWise リソースにアクセスするには、サポート契約およびライセンスが必要です。ライセンスを登録したビジネス開発マネージャは、適切なアクセス権限を持つ Cisco.com アカウントを設定する必要があります。

Cisco Developer Network のフォーラム、Wiki、およびその他のリソースは、Cisco EnergyWise アプリケーション開発者およびプログラマを対象としたセルフヘルプ ナレッジ ベースおよびコミュニティを提供します。次のサイトにある TAC Service Request Tool で事例を開くと、追加のサポートを受けることができます。

<http://tools.cisco.com/ServiceRequestTool/create/launch.do>.

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。