








一般的な電話タスク

コールを発信する	番号をダイヤルする前か、ダイヤルした後にオフフックにします。
番号をリダイヤルする	[リダイヤル (Redial)] を押します。
コール中にハンドセットに切り替える	ハンドセットを取り上げます。
コール中に、スピーカまたはヘッドセットに切り替える	 または  を押し、ハンドセットを置きます。
コールをミュートまたはミュート解除する	 を押します。
通話履歴を表示する	 > [コール履歴 (Call History)] を押します。
コールを保留または復帰する	 を押し、コールが保留になります。再度押し、コールが復帰します。
別の番号にコールを転送する	 を押し、番号を入力してからもう一度押します。
インターコムコールを発信する	[インターコム (Intercom)] ボタンを押し、必要に応じて番号を入力します。トーンが聞こえたら会話をします。
標準の会議コールを開始する	 を押し、参加者にダイヤルしてからもう一度押します。
着信コールの呼出音を消す	[ボリューム (Volume)] ボタンの下側を 1 回押します。



Cisco および Cisco ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 「パートナー」または「partner」という用語の使用はシスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-20187-01



クイック リファレンス



Cisco IP Phone 7821/7841/7861 for Cisco Unified Communications Manager 10.0 (SIP)



ソフトキー

電話スクリーンのアイコン ボタン






一般的な電話タスク

ソフトキー

すべてのコール	すべての不在着信、発信、および着信コールを一覧表示します。
応答	着信に応答します。
適用する	呼出音の選択を確認します。
コール	コールを発信します。
コールバック	話し中または呼び出し中の内線が対応可能になったとき、通知を受信します。
キャンセル	変更内容を適用せずに、操作をキャンセルするか画面を終了します。
クリア (Clear)	すべての値を消去します。
削除	電話履歴から 1 エントリ削除します。
コール削除	電話履歴から 1 コール削除します。
詳細	不在着信、発信、および着信レコード内のマルチパーティ コールに関する詳細を開きます。
ダイヤル (Dial)	選択した番号をダイヤルします。
転送 (Divert)	コールを、ボイスメールや所定の電話番号に送信またはリダイレクトします。
編集	名前または電子メール アドレスを変更します。
編集 (EditDial)	番号を変更します。
終了	前の画面に戻ります。
不在 / 不在オフ	コール転送を設定またはキャンセルします。
G ピック	他のグループまたは別の回線で呼び出し中のコールに応答します。
ログアウト	パーソナル ディレクトリからログアウトします。
Meet-Me	ミーティング会議コールを開催します。
不在履歴	不在履歴のレコードを開きます。
その他	その他のソフトキーを表示します。
発信	新しいコールを発信します。
OK	選択を確認します。

他 Grp	関連付けられているグループ内で呼び出し中のコールに応答します。
パーク	コールを保存します。
再生	呼出音を再生します。
ピック	グループ内の別の電話機で呼び出し中のコールに応答します。
リダイヤル	最後にダイヤルした電話番号にリダイヤルします。
削除	会議参加者またはエントリを削除します。
保存	選択した設定を保存します。
検索	ディレクトリのリストを検索します。
選択	強調表示されたオプションを選択します。
設定	呼出音を設定します。
送信	ユーザ情報を入力します。
Swap	2つの既存のコールを切り替えます。
[更新 (Update)]	パーソナル ディレクトリのエントリを更新します。
>>	入力した文字の上を移動します。
	文字を削除するバックスペースです。
	戻ります。

電話スクリーンのアイコン

	オフフック
	オンフック
	接続中のコール (Connected call)
	着信
	通話の受け損ない
	通話の受信
	通話の発信
	コールの保留とコールの復帰

機能アイコン

(電話機で使用できる場合)

	メッセージ受信
	使用中の共有回線
	短縮ダイヤル回線
	回線ステータス インジケータ：モニタ対象の回線が使用中
	回線ステータス インジケータ：モニタ対象の回線がアイドル状態
	回線ステータス インジケータ：モニタ対象の回線が呼び出し中
	回線ステータス インジケータ：モニタ対象の回線が応答不可 (DND) 状態

ボタン

	アプリケーション
	連絡先
	メッセージ
	転送
	保留または復帰
	会議
	ボリューム
	スピーカーフォン
	ミュート
	ヘッドセット
	Select ボタン

『Cisco IP Phone Quick Start Guides (Cisco IP Phone クイック スタート ガイド)』は、次の URL で入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/products_user_guide_list.html