



電話機

Cisco IP Phone 7841 の写真

- ① 着信コールまたはボイスメールのインジケータ
- ② 回線ボタンと機能ボタン
- ③ ソフトキー
- ④ ナビゲーション
- ⑤ 保留、転送、および会議
- ⑥ スピーカーフォン、ヘッドセット、およびミュート
- ⑦ ボイスメール、アプリケーション、およびディレクトリ
- ⑧ 音量

回線ボタンと機能ボタン

回線ボタンと機能ボタンは、回線のコールの表示や、短縮ダイヤルなどの機能へのアクセスに使用します。

表示されるボタンの色によって、回線の状態が次のように示されます。

- 緑、点灯: アクティブ コール
- 緑、点滅: 保留中のコール
- オレンジ、点灯: 専用回線使用中
- オレンジ、点滅: 着信コール
- 赤、点灯: リモート回線使用中
- 赤、点滅: リモート回線保留中

電話をかける

番号を入力して、ハンドセットを持ち上げます。

電話に出る

オレンジ色に点滅している回線ボタンを押します。

コールを保留にする

1. [保留 (Hold)] を押します。
2. 保留中のコールを再開するには、再度 [保留 (Hold)] を押します。

通話履歴を表示する

1. [アプリケーション (Applications)] を押します。
2. スクロールして、[通話履歴 (Recents)] を選択します。
3. 表示する回線を選択します。


別のユーザをコールに追加する (7811)

1. アクティブ コールから、[会議 (Conference)] を押します。
2. [コール (Calls)] を押して、保留中のコールを選択し、[はい (Yes)] を押します。


別のユーザをコールに追加する (7821、7841、7861)

1. アクティブ コールから、[会議 (Conference)] を押します。
2. 保留中のコールを選択して、[はい (Yes)] を押します。

コールを別のユーザに転送する

1. 保留になっていないコールから、[転送 (Transfer)]  を押します。
2. 別のユーザの電話番号を入力します。
3. 再度[転送ボタン (Transfer)] を押します。


ヘッドセットを使って電話をかける

1. ヘッドセットを接続します。
2. キーパッドを使用して番号を入力します。
3. [ヘッドセット (Headset)]  を押します。

スピーカフォンを使って電話をかける

1. キーパッドを使用して番号を入力します。
2. [スピーカフォン (Speakerphone)]  を押します。

音声をミュートする

1. [ミュート (Mute)]  を押します。
2. 再度 [ミュート (Mute)] を押すと、ミュートはオフになります。


ボイス メッセージを聞く

[メッセージ (Messages)]  を押して、音声ガイダンスに従います。特定の回線のメッセージをチェックするには、その回線ボタンを最初に押します。


すべてのコールを転送する

1. 回線を選択して、[不在 (Fwd All)] を押します。
2. 転送先の番号をダイヤルするか、[ボイスメール (Voicemail)] を押します。
3. 戻ったら、[不在オフ (Forward off)] を押します。


コールの音量を調整する

ハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカフォンの音量を調整するには、電話機の使用中に [音量 (Volume)]  の上部または下部を押します。

呼出音の音量を調整する

呼出音の音量を調整するには、電話機の未使用時に [音量 (Volume)]  の上部または下部を押します。

呼出音の変更

1. [アプリケーション (Applications)]  を押します。
2. [設定 (Preferences)] > [呼出音 (Ringtone)] の順に選択します。
3. 回線を選択します。
4. 呼出音のリストをスクロールし、[再生 (Play)] を押してサンプルを聞きます。
5. [設定 (Set)] と [適用 (Apply)] を押すと選択した設定が保存されます。

画面のコントラストを調整する

1. [アプリケーション (Applications)]  を押します。
2. [設定 (Preferences)] > [コントラスト (Contrast)] の順に選択します。
3. 上を押すとコントラストが上がり、下を押すとコントラストが下がります。
4. [保存 (Save)] を押します。

画面のバックライトを調整する

1. [アプリケーション (Applications)]  を押します。
2. [設定 (Preferences)] > [バックライト (Backlight)] の順に選択します。
3. [オン (On)] を押すとバックライトが点灯し、[オフ (Off)] を押すとバックライトが消灯します。

ユーザ ガイド

完全なユーザ ガイドは、<http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html> [英語] を参照してください。

